

県民小劇場 音響設備

○ 音響卓 ○

入力					
MIC LINE(共用)	24回路	STEREO LINE	4回路	AIR MIC	2回路
インサーション					
PGM	8回路	AUX	6回路	REC	2回路
出力					
PGM	8回路	AUX	6回路	AIR MIC	2回路

○ マイク ○

SM58(シュア)	12本	SM57(シュア)	8本	M500N(ペイヤー)	3本
WN8150(ラムサ)	3本	WM8080(ラムサ)	5本	AT851a(テクニカ)	2本
C38B(ソニー)	3本 (エレベーターマイク含む)	A7915QMR (テクニカ)	2本		

○ ワイヤレスマイク ○

WXRБ100(松下)	2本	WXTB815(松下)	2本
WXRБ300(松下)	2本	WXTB840(松下)	2本

○ マイクスタンド ○

中スタンド	WN5100B(松下)	15本	小スタンド	MF34T(高砂)	6本
卓上	MS15(高砂)	14本	卓上	MS28(高砂)	6本
卓上	WN173(松下)	2本	ブーム	WN5350(松下)	4本
ブーム	K&M	2本	フレキシブル		11本

○ その他 ○

D1-1(ローランド)	7個	16chマルチケーブル	4本	TCC60カフボックス	2本
-------------	----	-------------	----	-------------	----

○ 周辺機器 ○

CDプレイヤー	SLP1200X(松下)	2台	オープンデッキ	MX5050(オタリ)	2本
MDプレーヤー	JA3ES(ソニー)	1台	MDプレーヤー	MD350(TASCAM)	1台
カセットデッキ	PDM502(マランツ)	1台	Wカセットデッキ	PDM511(マランツ)	1台
DATデッキ	DA40(TASCAM)	1台	アナログプレーヤー	SL1200MK3(松下)	1台